

# In- en uitschakelen baanverlichting

<b>Stap 1</b>	<b>Tablet inschakelen</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik 2x snel achtereenvolgens op het display van de tablet.</li></ul>
<b>Stap 2</b>	<b>Lumosa Touch app opstarten</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik (indien de verlichtingsapp nog niet opgestart is) op de Lumosa Touch-app.</li></ul>
<b>Stap 3</b>	<b>Open veld 'Atletiek'</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik op het veld 'Atletiek'.<ul style="list-style-type: none"><li>• Verlichting inschakelen: ga verder met <i>stap 4</i>;</li><li>• Verlichting uitschakelen: ga verder met <i>stap 5</i>.</li></ul></li></ul>
<b>Stap 4</b>	<b>Verlichting voor de training inschakelen</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kies een segment om de verlichting op in te schakelen.</li><li>• Kies vervolgens een lichtsterkte:<ul style="list-style-type: none"><li>• Laag: in- of uitloopsterkte;</li><li>• Middel: trainingssterkte.</li></ul></li></ul>
<b>Stap 5</b>	<b>Verlichting na de training uitschakelen</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kies een segment om de verlichting voor uit te schakelen.</li><li>• Tik vervolgens op 'Uit'.</li></ul>